

INSTALLAZIONE DELLE VALVOLE DI CONTROLLO DI LIVELLO CON PILOTA A GALLEGGIANTE

Come rappresentato negli schemi, il pilota rubinetto a galleggiante deve essere installato internamente al serbatoio al livello di massimo riempimento, mentre la valvola può essere installata in qualsiasi posizione e a qualsiasi distanza dal serbatoio.

La valvola e il pilota a galleggiante devono essere collegati dal tubo Rilsan 10 x 8 in dotazione.

