

INSTALLAZIONE DELLE VALVOLE DI CONTROLLO DI LIVELLO CON PILOTA ELETTRICO

Come rappresentato negli schemi, l'interruttore elettrico a galleggiante di controllo di livello va installato nel serbatoio in modo da arrestare il funzionamento della valvola al livello massimo di riempimento. Il differenziale tra il livello di arresto e il livello di funzionamento può essere regolato tramite il contrappeso posto lungo il cavo elettrico. La valvola può essere montata esternamente al serbatoio in qualsiasi posizione e a qualsiasi distanza dal serbatoio.

Portare il tubicino di scarico della camera valvola del solenoide ad uno scarico a perdere o direttamente nel serbatoio.

